

Triplet Rollers

Krukkevogn 42029 - Vejledning



Æske med vogn



Tegning på bagsiden af æske



Indholdet som det ligger i æske.

Kryds ligger under indsatsen af pap.

Krukkevogn 42029 Vejledning

Æsken indeholder:



- 4 ben
- 4 hjul

- 1 kryds



- 4 møtrikker
- 4 sorte møtrikker
- 8 skruer
- 2 nøgler
- Unbacho nøgle

Triplet Rollers



Hjulene monteres på armene, og møtrik spændes fast ved brug af de 2 nøgler.

Herefter skrues de sorte hætter på.

De 4 arme skrues på krydset

I hver arm er der 3 huller med gevind.

Først skrues en skrue "løst fast" i det midterste hul så arme kan tilpasses til krukens diameter.

Armene justeres til krydset er centreret i midten af krukken. Til øjemål kan skruerne og hullerne kan bruges som reference.



Krukkevogn 42029 Vejledning



Herefter monteres de sidste 4 skruer.

Hvis krukken er under ca. 25 cm i diameter i bunden kan de yderste huller anvendes, som vist her.

Hvis krukken er mellem ca. 25 og 29 cm skrues de sættes de sidste 4 skruer i de inderste huller.

Når alle 8 skruer er sat i spændes de alle fast med den medfølgende nøgle.



Herefter er det blot at vende vogn og krukken og sætte planten i.